

Velantico - Gebrauchsanleitung

In der Welt des Überflusses und der Massenproduktion sind **Qualität und Design** entscheidende Faktoren. Wir verbinden unseren Namen und die Gestaltung unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und anspruchsvollem Design.



Wir bieten erstklassige Produkte.

Produkte, die Ihnen Freude machen und positive Erlebnisse vermitteln. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist in allem, was wir tun, Leitlinie unseres Handelns. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, oder wenn Sie uns etwas mitteilen möchten – Lob oder Kritik – schreiben Sie uns.

Gebrauchsanleitung:

1. Stecken Sie den Docht in die kleine, mittlere, runde Öffnung der Brenntechnik, so dass dieser ca. 0,5 cm über den Rand hinausragt.

Achtung: Der Docht ist das Herzstück Ihres Leuchters und empfindlich. Bitte berühren Sie ihn nach dem Einsetzen nicht mehr.

2. Legen Sie, je nach Leuchtertyp, eine oder mehrere Velantico-Wachskugeln auf die hierfür vorgesehenen Ablageflächen.

Achtung: Verwenden Sie **nur Velantico-Wachskugeln**, da der Spezialdocht auf diese Kugeln abgestimmt ist.

3. Zünden Sie den Docht bitte immer mit einem Feuerzeug an. Der Anzündvorgang dauert unter Umständen geringfügig länger als Sie es bisher (bei einer Kerze) gewohnt sind.

4. Bitte "überfüttern" Sie das Kerzensystem nicht. Sollten Sie flüssiges Wachs im oberen Bereich des Dochthalters (Brenntechnik) sehen, legen Sie bitte vorerst keine Kugel nach.

Anhaltspunkt:

Teelicht-System: 2 Kugeln Fassungsvermögen mit einer Brenndauer von ca. 120 Min./Kugel

Große Brenntechnik: 4 Kugeln Fassungsvermögen mit einer Brenndauer von ca. 75-90 Min./Kugel

5. Alle Velantico-Kerzensysteme können jederzeit gelöscht und ohne Probleme wieder angezündet werden, **SOLANGE DER DOCHT MIT WACHS GETRÄNKT IST**. Nur wenn das Töpfchen leer oder der Docht „ertrunken“ ist, lässt er sich nicht bzw. nur sehr schwer wieder anzünden.

FOLGE: Der Docht verbrennt und muss gewechselt werden! Sollte der Anzündvorgang schwieriger als normal sein, tauschen Sie bitte den Docht aus.

6. **Der Dochtwechsel darf ausschließlich nur bei flüssigem Wachs erfolgen.** Ziehen Sie den gelöschten Docht mit einer Pinzette aus der entsprechenden Halterung und setzen Sie, wie bereits unter Punkt 1 beschrieben, einen neuen Docht ein.

Lebensdauer des Dochtes: bis zu 200 Velantico-Wachskugeln. Ersatzdocht liegt jeder Kugel-Nachfüllpackung bei.

Anhaltspunkt:

Lebensdauer des Dochtes: bis zu 200 Velantico-Wachskugeln. Ersatzdocht liegt jeder Kugel-Nachfüllpackung bei.

Pflegehinweis: Die Brenntechnik können Sie im warmen Zustand leicht mit einem feinen Tuch abwischen. Ihr alter Glanz kommt dann zurück.

Sicherheitshinweise:

1. Stellen Sie die Kerzenleuchter immer auf eine geeignete ebene Unterlage. Lassen Sie einen brennenden Kerzenleuchter nie unbeaufsichtigt.
2. Stellen Sie einen brennenden Kerzenleuchter niemals in die Nähe von Gegenständen die Feuer fangen können, wie z.B. Vorhänge, Gardinen, Schranknischen oder Regale.
3. Vermeiden Sie Zugluft, da diese die Brenneigenschaften negativ beeinflusst.
4. Eine Kerze ist kein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder fern.

Wie funktioniert das Kerzensystem „Velantico“?



Veränderte Handhabung „Neuer Docht“
(speziell für Altkunden)

Bitte stecken Sie den Docht in die Mitte des Dochtalters, so dass er ca. 0,5 cm über den Rand hinausragt.

Teelicht / Maxi-Teelicht

Legen Sie beim Teelicht und Maxi-Teelicht eine Kugel auf. Zünden Sie den Docht an und die Hitze lässt die Paraffin- oder Wachskugeln schmelzen. Das Paraffin/Wachs fließt in den Behälter, bleibt darin und wird vom Docht zur Flamme transportiert.

NACHDEM die erste Kugel ganz abgeschmolzen ist, legen Sie eine weitere Kugel nach. Ist auch die zweite Kugel abgeschmolzen, legen Sie bitte KEINE weitere Kugel nach.

Lassen Sie die Kerze OHNE Kugel ca. 1,5 – 2 Stunden brennen. Legen Sie erst dann wieder eine Kugel nach – ansonsten wird das Töpfchen zu voll und die Flamme ertrinkt. Sie können die Flamme jederzeit auspusten und den Docht danach wieder anzünden, solange er mit Wachs getränkt ist. Wenn das Töpfchen leer oder der Docht ertrunken ist, lässt er sich nicht bzw. nur sehr schwer wieder anzünden.

FOLGE: Der Docht verbrennt und muss gewechselt werden!

4er-Brenner / Rutsche

Bei der Rutsche empfehlen wir 2 Kugeln (Pos. 1+2) aufzulegen. Zünden Sie den Docht an und die Hitze lässt die Paraffin- oder Wachskugeln schmelzen. Das Paraffin/Wachs fließt in den Behälter, bleibt darin und wird vom Docht zur Flamme transportiert.

NACHDEM die beiden Kugel ganz abgeschmolzen sind, können Sie weitere Kugeln, beginnend ab Pos. 2 (hinter den Haltenasen) nachlegen. Lassen Sie sich Zeit mit dem Nachlegen, auch hier sind ca. 2 Stunden eine gute Zeiteinheit. Sie können die Flamme jederzeit auspusten und den Docht danach wieder anzünden, solange er mit Wachs getränkt ist. Nur wenn das Töpfchen leer oder der Docht ertrunken ist, lässt er sich nicht bzw. nur sehr schwer wieder anzünden.

FOLGE: Der Docht verbrennt und muss gewechselt werden!

Bitte beachten Sie, dass der Docht sehr empfindlich ist und nicht berührt werden sollte/darf.

Der Docht hält, je nach Gebrauch, bis zu 200 Kugeln.

Sollte das Flammenbild nicht mehr schön sein, kann der Docht-Wechsel jederzeit erfolgen – am Einfachsten mit einer Pinzette BEI FLÜSSIGEM WACHS oder bei leerem Töpfchen.





Velantico - Instructions for use

In a world of mass production and plenty, quality and design are paramount importance. In the creation of products which will bear our name, the concept of high quality and sophisticated design can be taken for granted.



We offer first-class products, designed to meet with approval and bring positive feelings.

Customer satisfaction is the guiding principle for all our activities. If you are satisfied with our products and wish to express appreciation, or criticism, please write us.

User Manual:

1. Insert the wick into the small, medium, round opening of the firing technique so that it protrudes approx. 0.5 cm over the edge.

Attention: The wick is the heart of your candle. Don't touch it with your fingers.

2. Put one or more Velantico-wax balls in the correspondending storage/area.

Attention: Use only Velantico-wax balls.

The incombustible special wick does not work with common candle wax.

3. Light the wick only with a lighter and not with a burning match.

4. Do not "overfeed" the candle system. If there is some wax already on the surface of the metal pot, do not refill with more wax balls.

Tealight-System: 2 wax balls with a burning period of approx. 120 Min./waxball

Big Tealight: 4 wax balls with a burning period of approx. 75-90 Min./waxball

5. Change the wick only when the wax is still liquid in the pot. All Velantico candle systems can be extinguished and relighted at any time without problems, **AS LONG AS THE WICK IS SOAKED WITH WAX.** Only when the pot is empty or the wick has "drowned" does it become difficult or impossible to relight.

RESULT: The wick burns and has to be changed!

If the lighting process is more difficult than normal, please replace the wick.

6. The wick may only be changed if the wax is liquid. Use tweezers to pull the deleted wick out of its holder and insert a new wick as described in point 1. Pull the wick carefully out of the wick holder and place a new wick into it. Look at point 1 of this information.

1 wick: approx. 200 Velantico-wax balls.

In each Velantico wax ball – box is a new wick included.

Safety Information:

Do not leave the burning candle holder without supervision.

Please keep out off children reach, and prevent against draughty air.